

# Многофункциональный измерительный

инструмент SNR-MMI-1

Руководство пользователя

Модель: SNR-MMI-1

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор многофункционального измерительного инструмента SNR-MMI-1. Данная модель гарантирует потребителям надежную работу, точность полученных измерений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт shop.nag.ru.

Данное руководство содержит описание основных деталей, работы и обслуживания измерительного инструмента SNR-MMI-1. Цель руководства состоит том, чтобы ознакомить пользователя с функционалом данной модели.

В целях избежания травм, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

1. Общие сведения	5
1.1. Комплект поставки	6
1.2. Технические характеристики	7
1.3. Основные компоненты	
2. Эксплуатация	10
2.1. Измеритель оптической мощности (ОРМ)	11
2.2. Измеритель оптической мощности (PON)	11
2.3. Источник оптического излучения (VFL)	13
2.4. Оптический рефлектометр (OTDR)	13
2.4.1. Работа с рефлектограммой	
2.5. Линейный рефлектометр (LTDR)	20
2.6. Сетевой тест	22
2.7. Тест линии	28
2.8. Поиск линии	29
3. Настройки	30
4. Техническое обслуживание	31
5. Гарантийное обслуживание	

## ОГЛАВЛЕНИЕ



#### 1. Общие сведения

**SNR-MMI-1** - компактное многофункциональное измерительное устройство, предназначенное для диагностики и поиска неисправности оптического и медного кабеля. Прибор сочетает в себе 9 различных функций, что делает его универсальным инструментом для работы с оптическими и медными сетями.

Li-Ion аккумулятор 4000 мАч обеспечивает до 10 часов работы прибора (при условии полного заряда батареи).

SNR-MMI-1 снабжен цветным сенсорным ЖК-дисплеем и обладает малыми габаритными размерами, интуитивно понятным интерфейсом. Защитный бампер позволяет избежать повреждений корпуса устройства в результате падений, ударов.

Функция	Описание			
OTDR	Определение местонахождения неисправности или обрыва оптического волокна. Возможность проверки активного волокна			
LTDR	Измерение общей длины трассы и определение неисправности (обрыв, КЗ) витопарного, телефонного кабеля			
OPM	Измерение уровня оптической мощности			
PON Power Meter	Измерение оптической мощности на сетях PON (OLT / ONU) Определение ширины импульса			
VFL	Визуальное определение целостности, поиск и маршрутизация оптического волокна			
Network Test	Тестирование сетевых функций и проверки связи ICMP: тесты Ping, PPPoe, DHCP, ARP, Web Определения ошибок сети			
Internet Speed Test	Измерение скорости загрузки сети и задержки ответа веб- сайта (макс. 1000М)			
Line Test	Измерение сопротивление цепи и дисбаланса сопротивления витопарного кабеля различной конструкции (U/UTP, F/UTP, S/UTP) и категории (кат. 5/5е/6/7), а также телефонного кабеля			
Line Search	Поиск кабелей/проводов в пучке путем отправки-получения сигналов			

# 1.1. Комплект поставки



Измерительный инструмент SNR-MMI-1 поставляется в следующей комплектации:

Наименование	Количество
Основной блок	1
Детектор	1
Транспортировочный кейс	1
Адаптер питания	1
Кабель USB	1
Переходной патч-корд RJ-45 - зажимы «крокодил»	1
Палочки для чистки разъемов	1
Руководство пользователя	1



# 1.2. Технические характеристики

Наименование	Описание	
Оптический р	ефлектометр	
Длина волны, нм	1610	
Тип волокна	SM	
Тип диода	APD	
Разрешение, м	0,6	
Мертвая зона, м	10	
Мертвая зона по затуханию, м	20	
Динамический диапазон, дБ	20	
Максимальная длина измерения (события), км	50	
Максимальная длина измерения (затухания), км	15	
Линейный ре	флектометр	
Диапазон измерений, м	5~2000	
Амплитуда импульса, В	10	
Ширина импульса	10, 30, 100, 300 нс / 1, 3 мкс	
Разрешение, м	0,6	
Измеритель оптич	еской мощности	
Длина волны, нм	800~1600	
Тип детектора	InGaAs	
Диапазон измерений, дБм	-70 ~ +6	
Погрешность	5%	
Разрешение экрана, дБм	0,1	
Тип волокна	SM/MM	
Тип коннектора	SC	
Измеритель оптичес	кой мощности PON	
Длина волны, нм	1310/1277	
Диапазон измерений, дБм	-30 ~ +6	
Разрешение, дБм	0,1	
Погрешность, дБм	±2	
Источник оптиче	ского излучения	
Длина волны, нм	650	
Выходная мощность, МВт	5	
Модуляция, Гц	0/1/2	
Тип коннектора	SC	

- shop.nag.ru

Сетевой тестер				
Скорость загрузки, М	1000			
Наличие Ping теста	да			
Наличие РРРоЕ теста	да			
Определение DHCP	отображение IP и шлюза			
WEB тест	отображение WEB интерфейса			
Линейный тестер				
4 группы сопротивления, Ом	1~8000			
4 группы несбалансированного	1~1000			
Погрешность	5%			
Кабельный	і детектор			
	800/1600 Гц - 10 В (размах напряжения			
ЗВУКОВОЙ ПОИСК L-SCAN	сигнала)			
	400КГц, модуляция 800/1600 Гц - 10 В			
	(размах напряжения сигнала)			
Общие па	раметры			
Источник питания	Li-Ion аккумулятор 4000 мАч			
Объем внутренней памяти, Мб	1000			
Адаптер питания	micro USB 5B / 1000мА			
Максимальный ток, мА	≤ 200			
Энергопотребление в режиме ожидания, мкА	≤ 2			
Время работы батареи, часов	10			
Время автоматического отключения	настраиваемое			
Температура эксплуатации	-10°C ~ +50°C			
Температура хранения/транспортировки	-25°C ~ + 70°C			
Габаритные размеры прибора (без бампера), мм	146 x 100 x 31			
Габаритные размеры детектора, мм	107 x 44 x 16			
Габаритные размеры кейса, мм	255 x 185 x 54			

# 1.3. Основные компоненты

Многофункциональный измерительный инструмент SNR-MMI-1 состоит из:

- основного измерительного блока
- детектора, который используется для поиска кабеля в пучке





Детектор

Основной блок





- shop.nag.ru

№ п/п	Описание			
Оптические порты (SC/UPC)				
1	Измеритель мощности PON (порт ONU)			
2	Измеритель мощности PON (порт OLT)			
3	Измеритель мощности (порт РМ)			
4	Дефектоскоп (порт VFL)			
5	Оптический рефлектометр (OTDR)			
Медные порты (RJ-45)				
6	Порт Micro-USB для заряда аккумулятора			
7	LAN тест			
8	Линейный рефлектометр LTDR			
9	Линейный кабельный тестер			

## 2. Эксплуатация

Для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу расположено 8 функциональных окон.

В главном меню



Для перемещения курсора в меню используйте клавиши

Чтобы

открыть выбранное окно нажмите клавишу 🍥 . Для возврата в главное меню нажмите и

удерживайте клавишу .

Примечание: SNR-MMI-1 оснащен сенсорным дисплеем, который позволяет выполнять часть операций без использования клавиш.



### 2.1. Измеритель оптической мощности (ОРМ)

Данная функция позволяет измерить уровень оптической мощности. Подключите проверяемую оптическую линию в порт «OPM» (тип разъема - SC/UPC). В главном меню при помощи клавиш или сенсорного управления выберите функцию «Измеритель мощности». Далее выберите «OPM Test».



Для выбора нужной длины волны (850/1310/1490/1550 нм) используйте клавиши или . Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте клавишу .

#### 2.2. Измеритель оптической мощности (PON)

Измерение на сети PON производится на участке сети между делителем последней ступени и абонентским термирналом (ONU). Для измерения необходимо подключить проверяемую оптическую линию в 2 порта (тип разъема - SC/UPC):

- в порт «OLT» подключается оптическое волокно, идущее в сторону головной станции (центрального узла);

- в порт «ONU» подключается оптическое волокно, идущее в сторону абонентского терминала. В главном меню выберите функцию «Измеритель мощности» - «PON Test».



shop.nag.ru



Измеритель мощности PON выполняет 2 функции:

**1. Измерение уровня оптической мощности.** Данная функция позволяет определить наличие сигнала со стороны абонентского терминала (ONU). Если полученное значение мощности составляет больше -10 дБ, это означает наличие сигнала со стороны абонентского терминала. Если в результате измерения вместо цифрового значения мощности будет изображено слово «Low» («Низкий»), это означает что сигнал со стороны ONU либо отсутствует, либо имеет низкий уровень мощности.



**2. Измерение ширины импульса.** Устройство отправляет импульс для определения состояния линии. Пример: для пользователей GPON64 нормальное значение ширины импульса составляет около 5 мкс (5us).

По полученным результатам делается вывод о состоянии оптической линии между OLT и

ONT. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте клавишу



### 2.3. Источник оптического излучения (VFL)

Источник оптического излучения широко используется при строительстве/обслуживании волоконно-оптических сетей. Функция VFL позволяет визуально проверить целостность оптического волокна и определить место его повреждения. Функция VFL является незаменимым инструментом при кроссировочных работах в оптических муфтах и кроссах.

Подключите оптический кабель в порт «VFL» (тип разъема - SC/UPC). В главном меню выберите функцию «Источник излучения».



#### 2.4. Оптический рефлектометр (OTDR)

Подключите тестируемый оптический кабель в порт «OTDR» (тип разъема - SC/UPC). В главном меню выберите функцию «Оптический рефлектометр».



shop.nag.ru

Для начала тестирования нажмите клавишу . Тестирование линии занимает около 10 секунд, после чего на экране отображена рефлектограмма проверяемой оптической линии.

**Примечание:** по умолчанию оптическая линия проверяется со следующими настройками: - импульс (Pulse): 100нс;

- длина (Length): 200м;

- время: 10с.



Для изменения данных настроек нажмите и удерживайте клавишу . В появившемся меню выберите настройку «Импульс», при помощи клавиши и или выберите необходимое значение (1/3/10/30/100/300нс).

Для регулировки времени тестирования выберите параметр «10S». при помощи клавиши

С

выберите необходимое значение (10S/20S/40S/RealTime).

При установленных настройках (импульс - 100 нс, длина - 1,2 км) рефлектометр позволяет автоматически оценить потери, определить повреждение и отобразить их на рефлектограмме, включая потери при вставке разъемов/делителей, обрыв волокна, потери при изгибе/сварке, длину волокна, затухание волокна.





Для автоматической настройки длины/импульса выберите параметр «Ширина». При

помощи клавиши или выберите необходимое значение (200/600м/1,2/5/10/20/50км). При изменении длины автоматически меняется значение импульса. Автоматическая настройка параметров длины/импульса упрощает процесс тестирования и позволяет получить более точные результаты измерения.

#### 2.4.1. Работа с рефлектограммой



Для обнаружения событий рекомендуется использовать значение импульса ≤ 100 нс. Для анализа затуханий рекомендуется использовать значение импульса ≥ 100 нс.

При помощи сенсорного управления выберите точку А или В. Клавишами 🖤 и 🖤 изменяйте положения в плоскости Х (расстояние). Если длина тестируемой линии

составляет 200 и более метров, нажмите клавишу 🖤 или 🖤 для изменения масштаба рефлектограммы.

**Примечание:** для получения точных результатов коннектор SC подключаемого оптического кабеля должен быть чистым. При необходимости проведите очистку коннектора.

### Сохранение и просмотр рефлектограммы

1. Для сохранения полученной рефлектограммы нажмите и удерживайте клавишу . В появившемся меню выберите функцию «Сохранить».

Устройство может хранить максимум 21 рефлектограмму. Поэтому перед сохранением клавишами и необходимо выбрать номер рефлектограммы (Сохранить 0 ~ Сохранить 20).



2. Для просмотра сохраненных рефлектограмм на устройстве нажмите и удерживайте клавишу . В появившемся подменю выберите «Экспорт». Клавишами и выберите номер нужной рефлектограммы (Экспорт 0 ~ Экспорт 20). Для подтверждения выбора и просмотра рефлектограммы нажмите клавишу.

**Примечание:** при сохранении рефлектограммы Сохранить 0 ~ Сохранить 20 происходит автоматическое удаление ранее сохраненных рефлектограмм.



## Загрузка рефлектограммы на ПК

1. Необходимо подключить SNR-MMI-1 к ПК при помощи патчкорда RJ45 - RJ-45. С одной стороны патчкорд подключается в порт устройства (LAN), с обратной стороны непосредственно к порту сетевой карты ПК.



2. В режиме OTDR удерживайте клавишу . В появившемся подменю выберите пункт «Upload» («Загрузить»). Клавишами и выберите номер нужного изображения рефлектограммы (CH0 ~ CH20). Для подтверждения загрузки файла нажмите клавишу.





3. Для настройки подключения необходим IP адрес, указанный на дисплее устройства при загрузке изображений (в нашем случае 192.168.1.253).

Примечание: окно с IP-адресом должно быть активно при загрузке рефлектограмм.

Необходимо отключить ПК от сети интернет и WI-FI соединение. Далее вручную следует изменить параметры сетевого соединения.



еть	Доступ			Общие		
Подкл Подкл	лючение через: Realtek PCle GBE Family Co ченные компоненты исполь	ntroller #2 зуются этим п	Настроить одключением:	Параметры IP можно назнач поддерживает эту возможи параметры IP у сетевого ал Получить IP-адрес авт	зчать автоматически, если сеть кность. В противном случае узнайт здминистратора. зтоматически ощий IP-адрес:	e
~ < <   < < < <	Клиент для сетей Micros Общий доступ к файлам Планировщик пакетов G IP версии 4 (TCP/IPv4) Протокол мультиплексо Драйвер протокола LLD IP версии 6 (TCP/IPv6)	oft и принтерам д oS ра сетевого ад Р (Майкрософт	иля сетей Мі иаптера (Ма́ г)	IP-адрес: Маска подсети: Основной шлюз: Получить адрес DNS-с	192.168.1.254 255.255.255.0 192.168.1.1 сервера автоматически	]
Ус	становить Удали	Тъ	Свойства	Предпочитаемый DNS-се	ервер:	1
Описание Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных		Альтернативный DNS-се	ервер:			
Cet B3a	тей, обеспечивающий связь аимодействующими сетями	между различ	ными	Подтвердить параме	етры при выходе Дополните	льно

4. После изменения параметров сетевого соединения откройте браузер и введите в поисковой строке IP-адрес устройства (в нашем случае - 192.168.1.253). После этого появится окно с загруженными рефлектограммами, выберите нужный файл.

С_ <u>SETUPS</u> × +	× ₪ – ● R R ☆
WELCOME TO	» ) USE OTDR
SETTINGS TEMP RECORDS SAVED RECORDS	IMGS

Из списка выберите нужную рефлектограмму для проведения детального анализа полученных даннных. В открытом окне рефлектограмм необходимо указать время, адрес, марку проверяемого кабеля, имя. Для сохранения рефлектограммы нажмите кнопку «SAVE».

OTDR GRAPH



#### 5. При вводе и сохранении данных рефлектограмма будет отображена в общем списке.

#### WELCOME TO USE OTDR

	SETTINGS	
TEMP RECORDS		
СНО СН5		
SAVED RECORDS		
01-001-0001		

6. В окне рефлектограммы нажмите комбинацию клавиш CTRL+P, чтобы распечатать данные или сохранить их в формате PDF.

## 2.5. Линейный рефлектометр (LTDR)

Подключите проверяемый сетевой или медный кабель в порт «LDTR» (тип разъема - RJ45). В главном меню при помощи клавиш или сенсорного управления выберите функцию



«Линейный рефлектометр». Для начала тестирования нажмите клавишу 🤲 . Для выхода



в главное меню нажмите и удерживайте клавишу 🖣



## Функция LTDR позволяет:

- Измерить длины сетевого или медного кабеля;
- Определить точку обрыва или короткого замыкания;
- Определить несоответствие сопротивления;
- Измерить расстояние между двумя точками сети или медного кабеля.

Для изменения настроек измерения в окне «LTDR» нажмите и удерживайте клавишу

Для изменения импульса выберите «Pulse», при помощи клавиши необходимое значение (1/3мкс/10/30/100/300нс).

Для изменения длины выберите пункт «Width» при помощи клавиши выберите необходимое значение (200/600м/1,2/5км).



👤 или '

**Примечание:** при выборе количества пар «Double» или «3-6» график будет построен кривой синего цвета; при выборе пар «1-2» - красного.



При помощи сенсорного управления выберите точку А или В. Используя клавиши переместите курсор в плоскости X (расстояние).

Для обнаружения точки обрыва на линии менее 100 метров рекомендуется использовать тестовый импульс 10 нс. При тестировании линии от 100 метров до 3 километров ширина импульса настраивается в соответствии с инстенсивностью обратного импульса.

Предупреждение: прибор не предназначен для тестирования силового кабеля. Подключение силового кабеля к устройству приведет к его повреждению.

## 2.6. Сетевой тест

Подключите проверяемый сетевой кабель в порт «LAN» (тип разъема - RJ45). В главном меню при помощи клавиш или сенсорного управления выберите функцию «Тест сети».

В открывшемся меню выберите «Состояние сети», где будут отображены IP-адрес, шлюз, маска тестируемой сети.





Подключите проверяемый сетевой кабель в порт «LAN». В появившемся меню выберите нужный вид тестирования.

Тест скорости	РРРоЕ тест	Ping TecT
LAN TECT	Конфигурация	Состояние сети

**1. «Тест скорости»** предназначен для измерение скорости передачи данных. Данная функция имеет 2 режима работы:

- **Ручной режим:** замер скорости происходит при выборе пользоваетелем нужной ссылки (можно прописать в настройках 3 ресурса).

- Автоматический режим: прибор определяет ближайший сервер и производит тест скорости по нему.



#### Добавление ресурсов для ручного тестирования.

В качестве ресурса для ручного тестирования должна использоваться ссылка на файл (например .exe) размером больше 50 Мб. Добавление ссылок осуществляется через сервисные настройки прибора (через веб-интерфейс), для этого необходимо выполнить следующие шаги.

1) Подключите прибор к веб-интерфейсу (более подробно процесс подключения описан в разделе «Загрузка рефлектограммы на ПК», стр.17).

2) После подключения выберите раздел «SETTINGS» (настройки).

		WELCOME TO USE OTDR		
	SETTINGS		IMGS	
TEMP RECORDS				
CH0 CH5 CH1				
SAVED RECORDS				
01-001-0001-00001				

3) В соответствующих строках пропишите новые ссылки. Кнопкой «SAVE» проведите сохранение каждой сслыки в настройках прибора.



	SETTINGS					IMGS	
speedtestpoint1	http://data.nag.ru/Catalog/Cable/Fiber%20components.pdf						SAVE
speedtestpoint2	http://www.cielaustral.com/galerie/photo951	f.jpg					SAVE
speedtestpoint3	http://www.cielaustral.com/galerie/photo95f.jpg						SAVE
PPPOE1	USERNAME:	username		PASSWD:	passwd		SAVE
PPPOE2	USERNAME:	username2		PASSWD:	passwd2		SAVE
PPPOE3	USERNAME:	username3		PASSWD:	passwd3		SAVE
webaddress1	http://www.bandwidthplace.com		SAVE	pingaddress1	192.168.1.1		SAVE
webaddress2	http://www.testmyspeed.com		SAVE	pingaddress2	192.168.0.1		SAVE
webaddress3	https://www.cnet.com		SAVE	pingaddress3	ss3 www.google.com		SAVE
webaddress4	https://www.youtube.co.in		SAVE	pingaddress4	www.baidu.com		SAVE
webaddress5	https://www.google.com		SAVE	ipaddress5	www.facebook.com		SAVE

4) После сохранения ссылок закройте веб-интерфейс, выключите прибор и отключите его от ПК. После включения ресурсы для теста скорости будут обновлены и готовы к работе.

**2. «РРРое тест»** предназначен для проверки канала по протоколу РРРоЕ. Для удобства работы предусмотрена возможность сохранения 3-х учетных записей (логин/пароль).



**3. «Ping тест»** предназначен для выбора или добавления нового IP-адреса; отображения среднего значения задержки в реальном времени и числа потерянных пакетов. По умолчанию размер пакета составляет 32 байта.

Обычный пользователь 192.168.1.1 192.168.0.1	ТХ: О RX: О Средняя задержка: Текущая задержка:					
www.baidu.com www.baidu.com www.facebook.c	192.168.1.1				Старт	
	0	1	2	3	4	
длина 32	5	6	7	8	9	
Dema D		DEL	CLR	Сохр	анить	

## 4. «Lan тест»

- «DHCP»: определение службы DHCP и проблем сети, связанных с ней;

- «Lan»: тест локальной сети; определение IP и MAC-адресов активного хоста в сети, включая информацию о принтере и сети Wi-Fi.

**5. «Конфигурация»** предназначен для обновления ПО устройства, а также проверки установленной версии.



- Подключите сетевой кабель в порт устройства (LAN);
- Выберите параметр «Обновить»;



L	Jpdat	e Sy	/stei	m
9999				
0		2	3	4
5	6	7	8	9
			Up	date

- введите пароль (по умолчанию - 9999), нажмите клавишу «Update», начнется процесс обновления ПО;

Update System						
	9999					
	0	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	
		DE		Upo	Jate	
upgrade finish,system will reboot now##dol  UPDA						

- после установки обновления необходимо перезагрузить устройство. Для этого нажмите

и удерживайте клавишу 🥨 .

**6. «Состояние сети»**: отображение IP-адреса, шлюза, маски тестируемой линии; настройка локального IP-адреса.

### 2.7. Тест линии

Данная функция позволяет измерить сопротивление проводников, а также определить правильность их соединения. Подключите проверяемый сетевой или медный кабель в порт «LINE» (тип разъема - RJ45). В главном меню при помощи клавиш или сенсорного управления выберите функцию «Тест линии». При этом другая сторона линии должна быть подключена к сетевому оборудованию.



При помощи сенсорного управления выберите необходимый тип тестирования.

«Сопротивление». В столбце «Сопротив.» отображено значение сопротивления. В столбце «Дисбаланс» отображен дисбаланс сопротивления.

Линия	Сопротив.	Дисбаланс	
L1-2:	4Ω	1Ω	
L3-6:	10	2Ω	
L4-5:	2Ω	20	
L7-8:	Ω0	20	

При диагностике и определении неисправности ориентируйтесь на стандарт: 19 Ом / 100 метров. Размыкание цепи отображается при измерении значком «∞».



«Последовательность» - проверка правильности соединения проводников. Результат «ОК» означает, что проводники соединены правильно, ошибок нет. Результат «Х» информирует об ошибке соединения.

Contraction of the local division of the loc	annum instancement and	
		1
.L5:	OK	
LE :	OK	
L7:	OK	
L8:	OK	
	.L5: L6: L7: L8:	. L5: OK L6: OK L7: OK L8: OK

#### 2.8. Поиск линии

Поиск линии производится при помощи специального кабельного детектора. Линия, которую необходимо отследить подключается в порт «LINE» (тип разъема RJ45). В главном меню при помощи клавиш или сенсорного управления выберите функцию «Поиск линии».



shop.nag.ru

На детекторе выберите нужный режим поиска и нажмите клавишу «L-SCAN» или «H-SCAN», после этого наведите щуп устройства на кабельную трассу. При обнаружении кабеля детектор будет издавать звуковой сигнал.

## Режимы поиска отличаются частотными характеристиками:

- L-SCAN: 800/1600 Гц 10 В (размах напряжения сигнала)
- H-SCAN: 400КГц, модуляция 800/1600 Гц 10В (размах напряжения сигнала)

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте клавишу

# 3. Настройки

В разделе «Настройки» производится изменение параметров прибора.



№ п/п	Опция	Описание
1	Контраст	Регулировка контраста
2	Звук клавиш	Включение/выключение звука клавиш
3	Автовыключение	Регулировка времени автоматического отключения
4	Язык	Выбор языка
5	Версия	Версия ПО
6	Восстановление*	Заводские настройки (параметры)
7	Заводские настройки	Заводские настройки (измерения)
8	Помощь	Краткое описание основных функций устройства

\* относится к параметрам: контраст / звук клавиш / автовыключение / язык



Настройки		Настройки		
1.Контраст 2.Звук клавиш	Автовыключение	1.Контраст 2.Звук клавиш	Версия:2.1	
3.Автовыключение 4.Язык 5.Версия	30nin - +	3.Автовыключение 4.Язык <mark>5.Версия</mark>	D:	
6.Восстановление 7.Завод. настройки 8.Помощь		6.Восстановление 7.Завод. настройки 8.Помощь		

#### 4. Техническое обслуживание

1) При первом использовании рекомендуется полностью разрядить и произвести полный заряд Li-Ion аккумулятора. Процесс полного заряда батареи займет около 8 часов. Красный индикатор на приборе информирует о процессе зарядки; синий индикатор - батарея заряжена.

2) Следите за чистотой оптических разъемов устройства и периодически производите их очистку при помощи специальных палочек (входят в комплект поставки) и спирта. Загрязнение оптических разъемов приведет к некорректной работе оборудования и низкой точности измерений.

## 5. Гарантийное обслуживание

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок обслуживания инструмента составляет 12 месяцев с даты поставки;

2. Запрещается самостоятельно разбирать и производить ремонт устройства. В противном случае оборудование будет снято с гарантийного обслуживания. В случае возникновения неисправности, пожалуйста, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные следующими факторами:

1. Неавторизованный ремонт прибора;

2. Неправильное или неосторожное использование, несчастные случаи и природные катастрофы.

shop.na

Компания НАГ - ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций Вот уже 15 лет мы создаем сети передачи данных и системы информационной безопасности

Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ» в следующих областях: беспроводные сети, системы видеонаблюдения и бесперебойного электропитания, информационной безопасности и удалённого управления оборудованием

Мы разрабатываем и внедряем аппаратно-программные комплексы для организации IP-телевидения и IP-телефонии, построения мобильных ЦОДов и спектрального уплотнения каналов

НАГ сегодня:

- Более 15 лет на телекоммуникационном рынке России
- Более 300 сотрудников
- Более 11 000 довольных клиентов по всему миру
- 40% штата компании разработчики, архитекторы и инженеры
- Инвестируем в НИОКР 82% прибыли
- Грамотный консалтинг и предпродажная экспертиза
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Комплексная техническая поддержка и сервис
- Собственное производство в России и Китае
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону
- Логистические центры в Китае и США

г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12а Телефон: +7 (343) 379-98-38 пн-пт 8:30 - 17:30 сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 13 этаж Телефон: +7 (495)950-57-11 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ

> г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51 Телефон: +7 (383)251-0-256 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 2/2, офис 305 Телефон: +7 (863) 270-45-21 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Санкт-Петербург, ул.Литовская, 10, офис 4329 Телефон: +7 (812) 406-81-00 пн-пт 9:00 - 18:00 сб-вс ВЫХОДНОЙ