

Импульсный рефлектометр

MTDR GAMMA STREAM Руководство по эксплуатации



ТВЕРЬ

оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
Назначение и функциональные возможности	5
Рефлектометр:	5
xDSL:	5
Ethernet:	5
Общие:	5
Условия эксплуатации	5
Характеристики	6
Рефлектометр	6
Общие параметры	6
Комплект поставки	6
Устройство прибора	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.	9
Питание прибора	11
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРИБОРА	
РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ	
Кнопка [F]	
РЕФЛЕКТОМЕТР MTDR	14
Принцип работы	14
Управление рефлектометром	16
Основные параметры	16
ПРОСМОТР РЕФЛЕКТОГРАММЫ	
Установки для измерения расстояния	19
Измерение расстояния	19
Функция «Антилыжа»	
Функция «Затухание»	
Работа с памятью	
Управление	
Запись рефлектограммы	
Сравнение рефлектограмм	
Измерение и оперативное изменение коэффициента	
КОРОЧЕНИЯ	
Оперативная коррекция КУ	
Измерение КУ	
ИЗМЕРЕНИЯ DSL	
Выбор режима	
Единицы измерения	
Спектр	
Назначение	

Приемник	Приемник Назначение Вид экрана Приемник ADSL Сохранение результатов Создание папки	
Назначение Вид экрана Приемник ADSL Сохранение кADSL Сохранение результатов Создание папки ЕТНЕRNET Подключение к линии Проведение пинга Проведение пинга Проверка IPTV Настройки ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ Обмен данными с ПК Файл менеджер Работа с внешним Flash накопителем Работа с удаленным FTP сервером ТЕхническое обслуживание Правила хранения Правила хранения Газh накопителем Работа с удаленным FTP сервером Техническое обслуживание Правила хранения Газh пакопителем Работа с удаленным FTP сервером Техническое обслуживание Правила хранения Газh пакопителем Работа с удаленным FTP сервером Техническое обслуживание Правила хранения Газh пакопителем Работа с удаленным FTP сервером Техническое обслуживание Правила хранения Сос обслуживание Правила хранения Сос обслуживание Правила хранения Собс обслуживание Сведения о соодержании Драсофеление Средства поверки Средства поверки Оп	Назначение Вид экрана Приемник ADSL Сохранение результатов Создание папки	
Вид экрана	Вид экрана Приемник ADSL Сохранение результатов Создание папки	
Приемник ADSL Сохранение результатов Создание папки ЕТНЕRNET	Приемник ADSL Сохранение результатов Создание папки	
Сохранение результатов Создание папки ЕТНЕКИЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИИ ПРОВЕДЕНИЕ ПИНГА ПРОВЕДЕНИЕ ПИНГА ПРОВЕРКА IPTV НАСТРОЙКИ	Сохранение результатов Создание папки	
Создание папки	Создание папки	
ЕТНЕRNET Подключение к линии Проведение пинга Проверка ПРТУ НАСТРОЙКИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПК. ФАЙЛ МЕНЕДЖЕР Работа с внешним Flash накопителем. Работа с удаленным FTP сервером ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОЙ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра. Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром. Поверка Блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов		•••••
Подключение к линии Проведение пинга Проверка IPTV НАСТРОЙКИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПК ФАЙЛ МЕНЕДЖЕР Работа с внешним Flash накопителем Работа с удаленным FTP сервером ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОІ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ ПОВЕРКА РЕФЛЕКТОМЕТРА <i>Определение погрешности частоты следования калибровочны</i> <i>меток рефлектометра</i> <i>Определение погрешности измерения расстояния</i> <i>рефлектометром</i> ПОВЕРКА БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ <i>Определение погрешности измерения уровня сигнала</i> <i>Определение уровня собственных иумов</i> ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ	ETHERNET	
ПРОВЕДЕНИЕ ПИНГА ПРОВЕРКА ІРТV НАСТРОЙКИ ОБМЕН ДАННЫМИ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПК ФАЙЛ МЕНЕДЖЕР Работа с внешним Flash накопителем Работа с удаленным FTP сервером ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОІ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ПОВЕРКА РЕФЛЕКТОМЕТРА Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром ПОВЕРКА БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения расстояния Рефлектометром ПОВЕРКА БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Подключение к линии	
ПРОВЕРКА ІРТV	Проведение пинга	
НАСТРОЙКИ	ПРОВЕРКА IPTV	
ОБМЕН ДАННЫМИ	НАСТРОЙКИ	•••••
ОБМЕН ДАННЫМИ С ПК	ОБМЕН ДАННЫМИ	•••••
ФАЙЛ МЕНЕДЖЕР	Обмен данными с ПК	
Работа с внешним Flash накопителем	ФАЙЛ МЕНЕДЖЕР	
Работа с удаленным FTP сервером	Работа с внешним Flash накопителем	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОІ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ ПОВЕРКА РЕФЛЕКТОМЕТРА Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром. ПОВЕРКА БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения ПОВЕРКИ Поверка БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Поределение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности ВИВИРЕНИЙ Поверка БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Поверки ПОРЕРКИ Периодичность поверки	Работа с удаленным FTP сервером	
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ		
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛО! МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ ПОВЕРКА РЕФЛЕКТОМЕТРА Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром ПОВЕРКА БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ		
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛО! МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ ПОВЕРКА РЕФЛЕКТОМЕТРА Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром. Поверка БЛОКА ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения объработка и оформление результатов Поверки ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	•••••
 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Операции поверки Средства поверки Условия поверки Внешний осмотр и опробование Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка Блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Поверка Блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала 	СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛ	ПОВ
Операции поверки Средства поверки Условия поверки Внешний осмотр и опробование Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения объработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	
Спелиции повелки Средства поверки Условия поверки Внешний осмотр и опробование Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	Операции поверки	
 Условия поверки Внешний осмотр и опробование Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка Блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки 		•••••
Внешний осмотр и опробование Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	Vсповия поверки	
Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	У СЛОВИИ ПОВЕГКИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ	
Определение погрешности частоты следования калибровочны меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки Гарантии изготовителя		
меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерения уровня сигнала Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки Гарантии изготовителя	Ποβερκα Ρεφπεκτομέτρα	
Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки Гарантии изготовителя	Поверка Рефлектометра.	
рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки Гарантии изготовителя	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра	чных
Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния	чны;
Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром	чных
Определение погрешности измерения уровня сигнили Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка спока настотных измерений	чных
Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка Блока частотных измерений	ЧНЫХ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка Блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала	чных
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка Блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов	чных
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калибровоч меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки	чных
	Поверка Рефлектометра Определение погрешности частоты следования калиброво меток рефлектометра Определение погрешности измерения расстояния рефлектометром Поверка блока частотных измерений Определение погрешности измерения уровня сигнала Определение уровня собственных шумов Обработка и оформление результатов поверки Периодичность поверки	чных

Назначение и функциональные возможности

Рефлектометр:

- Определение расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей.
- Функция подавления шумов в условиях интенсивных помех. Стабилизация РФГ.
- Функция «антилыжа» предназначена для выравнивания рефлектограммы при измерениях на длинных кабелях.
- Компенсация затухания в кабеле.

<u>xDSL:</u>

- Спектральный анализ шумов, сигнала, отношения сигнал/шум.
- Анализ скоростного потенциала.
- Поддержка технологий SHDSL, HDSL, E1 (ИКМ) и различных вариантов ADSL.

Ethernet:

- Проверка связи с удаленными компьютерами по протоколу TCP/IP.
- Проверка IPTV.

<u> Общие:</u>

- Система «мгновенный старт».
- Цветной сенсорный дисплей 640х480.
- Многофункциональное меню.
- Связь с компьютером через USB.
- Запись результатов на внешний Flash накопитель.
- Поддержка работы с компьютерной мышкой.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50°С;
- Относительная влажность воздуха

не более 90% при 25°С; от 70 до 106,7 кПа.

• Атмосферное давление

<u>Рефлектометр</u>

Диапазоны	измеряемых	рефлектометром	131, 262, 523, 1046, 2093, 4186,
расстояний			8371, 16742, 33485, 66970м
Максимально	е разрешение		0,2 м
Длительность	зондирующего и	мпульса	16 ÷ 30000 нс
Количество ус	среднений		2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512
Диапазон уста	новки коэффицие	ента укорочения	1÷7 с шагом 0,001

Общие параметры

Питание прибора от встроенного аккумулятора	Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч
Время непрерывной работы от аккумулятора	Не менее 4 часов
Габариты	220х125х45 мм.
Bec	1 кг

Комплект поставки

Наименование	К-во	Примечание
Прибор	1	
Блок питания, выходное напряжение 15В	1	Питание от сети 220В
Кабель интерфейсный USB	1	Соединение с ПЭВМ
Кабель интерфейсный Ethernet (прямой)	1	Соединение с локальной сетью
Аккумуляторная батарея	1	В приборе
Кабель измерительный	1	
Компакт-диск с программным обеспечением	1	
Руководство по эксплуатации	1	

Устройство прибора

Прибор выполнен в корпусе с сенсорным жидкокристаллическим цветным экраном с разрешением 640х480 точек.

Внешний вид передней панели приведен на следующем рисунке:



Ċ	Кнопка Включение/Выключение прибора.
ОК	Кнопка подтверждения
	Вызов главного меню прибора.

Внешний вид панели разъемов показан на рисунке:



Рис. 2. Внешний вид панели разъемов прибора.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса прибора. Если прибор хранился либо транспортировался при температуре ниже 0 °C, он должен быть выдержан в нормальных условиях в течение 2 часов.

- Прибор включается нажатием кнопки 🕑 на передней панели. Выключение осуществляется повторным нажатием этой кнопки.
 - Кратковременное нажатие кнопки приводит к переводу прибора в спящий режим. Выход из спящего режима происходит практически мгновенно и осуществляется так же нажатием кнопки
 - Длительное нажатие приводит к полному выключению прибора.
 Включение из этого состояния занимает время порядка 20 секунд.

В спящем состоянии прибор потребляет несколько миллиампер. Рекомендуется раз в неделю (например, на выходные) полностью отключать прибор и своевременно заряжать аккумуляторную батарею. Кроме того, весьма целесообразно производить полное отключение прибора перед его длительным хранением или транспортировкой.

Прибор можно выключить и через кнопку [F] на сенсорном экране:





Рис. 3. Выключение прибора через сенсорный экран.

Питание прибора

Питание прибора осуществляется от Lilon аккумулятора.

Доступ к аккумуляторному отсеку осуществляется со стороны обратной к панели разъемов.



Рис. 4. Аккумуляторный отсек прибора.

При подключении сетевого адаптера происходит быстрая зарядка аккумуляторов. Время полной зарядки не превышает 4-х часов. Индикация процесса осуществляется светодиодом на передней панели прибора.

Контроль остаточного заряда производится по значку батарейки на экране.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРИБОРА

Главное меню прибора появляется при включении прибора и может быть вызвано из рабочих режимов кнопкой 🗈 или через выпадающий список при нажатии сенсорной кнопки [F].



Рис. 5. Главное меню прибора.

- xDSL измерения xDSL
- MTDR рефлектометр с автоматическим измерением
- Ethernet проверка связи (пинг) удаленных хостов по Ethernet, тестирование IPTV
- Настройки
- Связь с ПК

Выбор нужного пункта меню осуществляется нажатием на соответствующий значок или на кнопку «OK», если требуемый режим является текущим в меню (на приведенном выше рисунке текущем является режим «OTDR»).

РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Большинство операций с прибором осуществляется через сенсорный экран. Для этого стилусом можно нажимать на кнопки управления, протаскивать курсоры, листать списки и пр. В качестве стилуса можно использовать деревянные или пластмассовые палочки. Не допускается работать с сенсорным экраном металлическими и другими твердыми царапающими предметами.

Далее приведены примеры работы с экраном.

Кнопка [F]

Во всех приложениях в правом верхнем углу экрана расположена кнопка [F]. При ее нажатии появляется выпадающий список команд:



Рис. 6. Кнопка [F].

OK	Дублирование аппаратной кнопки [ОК]								
Меню	Дублирование аппаратной кнопки [Меню]								
Справка	Вызов контекстно-зависимой справки								
Полный экран	Включение/выключение полноэкранного режима								
Ждущий режим	Перевод прибора в ждущий режим. В ждущем режиме прибор может находиться в течении нескольких недель								
Выключение	Полное выключение прибора. Рекомендуется полностью выключать прибор при длительном хранении								

ΡΕΦЛΕΚΤΟΜΕΤΡ ΜΤDR

Классический импульсный рефлектометр предназначен для определения расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей.

Прибор может использоваться для:

- измерения расстояния до места повреждения кабеля;
- определения характера повреждений;
- измерения расстояния между неоднородностями волнового сопротивления;
- определения длины кабеля;
- измерения коэффициента укорочения.

Принцип работы

Принцип работы прибора основан на известном физическом явлении отражения зондирующего импульса напряжения от неоднородности волнового сопротивления исследуемого кабеля. При этом расстояние до дефекта может быть рассчитано по времени между моментом начала зондирующего импульса и моментом прихода отраженного, при известной скорости распространения в линии. Скорость распространения традиционно для рефлектометрии задается коэффициентом укорочения KY = C/V. Здесь C- скорость света в вакууме, V- скорость распространения электромагнитной волны в исследуемом кабеле. Для большинства марок кабелей коэффициент укорочения находится в пределах 1÷3.

Тип повреждения может быть определен по форме отраженного импульса. При этом на форму импульса дополнительное влияние оказывают такие параметры кабеля как затухание и дисперсия. На достаточно длинных или значительно поврежденных кабелях отраженный сигнал может быть сильно ослаблен. В приборе предусмотрена возможность предварительного усиления эха.

По наблюдаемой рефлектограмме возможна локализация большинства неоднородностей.



Рис. 7. Типы отражений.

Для достижения максимальной «дальнобойности» следует подключать прибор к паре. Канал «жила-экран» обладает большим коэффициентом затухания и уровнем шумов. Любые неоднородности линии вызывают увеличение затухания и уменьшают предельное расстояние. На коротких расстояниях следует пользоваться короткими импульсами, на больших – более длинными. Прибор сам устанавливает оптимальную ширину импульса в зависимости от выбранного диапазона. Однако измеритель может оперативно изменять этот параметр для получения более четкой картинки.

В приборе применен новый алгоритм подавления шумов. При интенсивных помехах в линии рекомендуется включать режим шумоподавления. Это делается через приложение «Настройки». Пункт «Свойства приложений».

дата	установка параметров приложений								
время	параметр	значение							
501 IV	запас помехозащищённости (дБ)	20							
язык	антишум MTDR	выкл 🚽							
экран									
питание									
свойства приложений									
свойства сети									

Рис. 8. Настройка подавления шумов в рефлектометре.

Для повышения устойчивости рефлектограммы применяется режим усреднения. Увеличение количества усреднений повышает стабильность и одновременно снижает скорость обновления изображения.

Управление рефлектометром

Подключение к линии осуществляется через разъем TDR.

Управление заключается в установке параметров. Основные параметры доступны непосредственно из приложения. Для изменения дополнительных параметров необходимо воспользоваться приложением «Настройка».

память	Выбран кабель	: Дежурный кабе	ель		F
ΡΦΓ				▲ 	
— экран —					
ΡΦΓ					
входы —					
общий					
затухание	₽ I				∢
выкл					
антилыжа					
вкл					
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
, ку	 	KV=1 499		+ I =5119 9	м
усреднение	импульс —	— диапазон —	усиление —	— растяжка —	карта
1	2000 нс	8371 м	0 дБ	1	выкл

<u>Основные параметры</u>

Рис. 9. Экран рефлектометра.

Назначение кнопок выводится на экран. Неактивные функции выглядят серыми.

- Память РФГ вход в режим работы с памятью
- Экран если в памяти выбрана ранее записанная рефлектограмма, то возможно вывести на экран:
 - о РФГ рефлектограмма
 - о +память измеряемая рефлектограмма и рефлектограмма из памяти
 - Разность разница между измеряемой рефлектограммой и рефлектограммой из памяти
- Затухание компенсация затухания в кабеле
 - о Выкл
 - о От 1 дБ/км до 12 дБ/км. Общая компенсация не более 20 дБ.
- Антилыжа функция «антилыжа» предназначена для выравнивания рефлектограммы при измерениях на длинных кабелях
 - о Выкл
 - о Вкл
- Уточнить КУ вход в режим измерения коэффициента укорочения (КУ)

- Усреднение количество усреднений при снятии рефлектограммы. На шумных кабелях и при работе с большим усилением полезно увеличить количество усреднений.
 - о От 1 до 512
- Импульс настройка длительности зондирующего импульса
 - о От 16 нс до 50 мкс. В зависимости от выбранного диапазона.
- Диапазон
 - о От 100 м до 64 км
- Усиление общее усиление всех сигналов.
 - о От 0 дБ до 75 дБ
- Растяжка растяжка рефлектограммы вокруг активного курсора
 - о От 1 до 128 раз в зависимости от выбранного диапазона.
- Карта позволяет видеть «карту кабеля», если кабель занесен в список (См. приложение «Список кабелей»). На карте будут отображаться участки, что позволяет видеть события на рефлектограмме с привязкой к конкретному участку. Дополнительно с помощью этой функции можно временно отменить растяжку.
 - о Выкл.
 - о Вкл.

Если какая либо функция требует выбора, то после нажатия соответствующей кнопки появится список.

Необходимо стилусом выбрать необходимое значение и зафиксировать его нажатием кнопки [OK]. Список исчезнет, а введенное значение будет отображаться на экране.



Просмотр рефлектограммы

Рис. 10. Просмотр рефлектограммы.

На экране рефлектометра два курсора, между которыми измеряется расстояние на рефлектограмме. Кнопка [OK] делает активным то один, то другой курсор. Активный курсор имеет стрелки. Смещение активного курсора осуществляется нажатием на поле рефлектограммы.

Оперативное управление параметрами просмотра рефлектограммы осуществляется кнопками управления: [Импульс], [Диапазон], [Усиление], [Антилыжа], [Затухание]. При установке диапазона просмотра прибор сам подбирает оптимальную ширину зондирующего импульса. Кнопка [Растяжка] используется для детального просмотра рефлектограммы вокруг активного курсора. Кнопка [Карта] используется для просмотра кабеля целиком. Кнопка [Усреднение] используется для устранения случайных помех и повышения стабильности картинки при увеличении числа усреднений.

Установки для измерения расстояния

Если Вы не выбирали кабель в Меню и работаете с дежурным кабелем, то необходимо установить коэффициент укорочения и диапазон просмотра кабеля. Расстояние между курсорами будет рассчитываться по коэффициенту укорочения в выбранном диапазоне просмотра.

Если коэффициент укорочения Вам неизвестен, прибор сам установит его по марке кабеля. Для этого выберите нужную марку в Главном меню/ Список кабелей / Марка кабеля.

Измерение расстояния

Измерение расстояния проводится после введения коэффициента укорочения или выбора кабеля из Списка. Измерение расстояния всегда осуществляется между двумя курсорами. Для измерения расстояния от начала кабеля до неоднородности необходимо сделать активным нулевой курсор. Над нулевым курсором должна стоять метка. Если метки нет, нажмите [OK] – метка встанет над нулевым курсором. Установите курсор <u>на начало</u> зондирующего импульса. Затем кнопкой [OK] переключитесь на измерительный курсор и установите его на начало отраженного импульса. Курсоры следует устанавливать <u>в начале импульса</u>, а не на максимум (вершину) импульса.

Для более точного позиционирования курсоров рекомендуется пользоваться растяжкой.

Функция «Антилыжа»

В классической импульсной рефлектометрии в качестве зондирующего импульса используется прямоугольный импульс с определенной длительностью. Этот одиночный импульс имеет очень широкий спектр, значительная часть энергии которого приходится на постоянную составляющую. В результате на рефлектограмме длинного кабеля появляется «лыжа»:



Рис. 11. Лыжа.

Лыжа представляется очевидным злом для измерителя и с ней необходимо бороться.

В приборе реализована функция подавления лыжи – «Антилыжа».

Прибор сам находит лыжу и пытается ее устранить. В некоторых случаях прибор может ошибиться, что приведет к искажению рефлектограммы. В таких редких случаях полезно отключить функцию. На следующих рисунках показаны результаты работы прибора на одном и том же кабеле с выключенной и включенной функцией. Расположение маркеров идентично.



Рис. 12. Рефлектограмма с лыжей.

Измерительный маркер, отмеченный стрелками на концах, стоит на подозрительном месте. В этом месте наблюдается какое то невнятное изменение. Идентифицировать его практически невозможно.



Рис. 13. Рефлектограмма после подавления лыжи.

Вид рефлектограммы с исправленной «лыжей» принципиально лучше. Исчезла мертвая область после зондирующего импульса. Слабо различимый дефект кабеля теперь может быть четко локализован.

Функция «Затухание»

При распространении зондирующего импульса вдоль кабеля происходит его размытие и ослабление. В результате дефекты, расположенные вблизи прибора, выглядят более сильными, чем удаленные неоднородности. В таких условиях зачастую проблематично наблюдать даже открытый конец достаточно длинного кабеля.

Для компенсации затухания в кабеле прибор имеет функцию «Затухание». При нажатии соответствующей кнопки появится выпадающий список:

память	Выбран кабель:	: Дежурный кабе	эль		F.
ΡΦΓ				¢ 	
— экран —	5 дБ/км				
ΡΦΓ	4 дБ/км			 	
входы	3 дБ/км				
общий	2 -54				
затухание –	∠дыкм				
выкл	1 дБ/км 📮			 	
антилыжа				1	
вкл					
уточнить				1 	
КУ		КУ=1.676		L=4579.1 №	1
усреднение	импульс —	диапазон	усиление	растяжка	карта —
1	2000 нс	8371 м	0 дБ	1	выкл

Рис. 14. Функция компенсации затухания.

Стилусом можно выбрать оптимальное значение или выключить функцию. Максимальное значение компенсации затухания составляет 12 дБ/км. Если выбран диапазон в 20 км, то общая компенсация должна составить $20 \times 12 = 240 \partial E$, что конечно недостижимо. В приборе введено ограничение: максимальное усиление в функции «Затухание» не может превосходить 20 дБ. Рекомендуется пользоваться компенсацией затухания совместно с функцией «Антилыжа» для проявления замаскированных дефектов кабеля.

Работа с памятью

Функция позволяет записать снятую рефлектограмму или прочитать ранее записанную для последующего сравнения.

При нажатии кнопки [Память РФГ] появится экран:

память	выберите РФГ или добавьте новую								
ΡΦΓ	имя РФГ	дата РФГ	время Р	ФГ тип РФГ					
— источник —	10.12.2009 14:4	8:51			1	0.12.2009	14:49:13	не DSP	
база данных	10.12.2009 14:52:28					0.12.2009	14:52:31	не DSP	
удалить всё	Список								
		Окно)	пре	двари	тельног	0		
удалить	Параметры рефлектограммы								
РФГ <	Σ=1	32 нс	1	31 м	0 д	Б	x1	16 B	
	изменить сравнить добавить имя РФГ РФГ							измерение	

Рис. 15. Память рефлектограмм.

На экран выводится список ранее записанных рефлектограмм с окном предварительного просмотра. Навигация по списку осуществляется кнопками ▲ ▼. Выбранная рефлектограмма выделяется инверсией.

<u>Управление</u>

Управление осуществляется с помощью кнопок:

- Источник
 - База данных. Рефлектограмма записывается (читается) в базу данных и привязывается к определенному кабелю, выбранному через приложение «Список кабелей». Этот вариант стоит по умолчанию.
 - о Файл. Рефлектограмма записывается в виде отдельного файла с расширением .tdr. Связь с конкретным кабелем отсутствует.
- Удалить все удаление всех рефлектограмм из выбранного источника
- Удалить РФГ удаление выделенной рефлектограммы
- Изменить имя переименование выделенной рефлектограммы
- Сравнить РФГ выбор рефлектограммы для сравнения
- Добавить РФГ запись снятой рефлектограммы в выбранный источник
- Измерение возврат в режим измерения.

Запись рефлектограммы

Снятую рефлектограмму можно записать. Для этого необходимо:

- 1. Нажать кнопку [Память РФГ] появится экран работы с памятью
- 2. Нажать кнопку [Добавить РФГ] появится экран ввода названия рефлектограммы:



Рис. 16. Ввод имени рефлектограммы.

3. Прибор предложит свое название рефлектограммы, состоящее из даты и времени. Если Вас устраивает такое название, то можно просто нажать кнопку [Завершить ввод] и рефлектограмма будет записана.

Если Вы хотите присвоить рефлектограмме оригинальное имя можно воспользоваться побуквенным вводом. После заполнения полного имени необходимо нажать кнопку [Завершить ввод]. Рефлектограмма будет записана и прибор возвратится в экран работы с памятью. Вновь записанная рефлектограмма появится в списке.

Сравнение рефлектограмм

Для сравнения текущей рефлектограммы с ранее записанной необходимо:

- 1. Нажать кнопку [Память РФГ] появится экран работы с памятью
- 2. Стилусом выбрать требуемую рефлектограмму из списка

память	выберите РФГ или добавьте новую							
ΡΦΓ	имя РФГ					дата РФГ	время	РФГ тип РФГ
источник	10.12.2009 14:4	8:51			1	0.12.200	9 14:49:1	3 не DSP
база данных	10.12.2009 14:5	2:28			1	0.12.200	9 14:52:3	1 не DSP
удалить								
BCe	J							
	~							
удалить								
ΡΦΓ	Σ=1	32 нс	1	31 м	0д	Б	x 1	16 B
	изменить имя	сравнит РФГ	гь	доба Р⊄	вить УГ			измерение

Рис. 17. Выбор рефлектограммы.

 Нажать кнопку [Сравнить РФГ]. Прибор перейдет в режим измерений и на экране одновременно появятся текущая рефлектограмма (зеленого цвета) и рефлектограмма из памяти (красная). Для лучшего наблюдения рефлектограммы несколько разнесены по вертикали.



Рис. 18. Сравнение рефлектограмм.

Кнопкой [Экран] можно выбрать варианты отображения:

- РФГ измеряемая рефлектограмма
- +память измеряемая рефлектограмма и рефлектограмма из памяти
- Разность разница между измеряемой рефлектограммой и рефлектограммой из памяти

Измерение и оперативное изменение коэффициента укорочения

Если Вы работаете с кабелем выбранным в приложении «Список кабелей», то прибор берет значение коэффициента укорочения (КУ) из базы данных. Лучше всего ввести правильное значение КУ в базу. Иногда требуется оперативная коррекция КУ.

Для дежурного кабеля это требуется всегда.

Оперативная коррекция КУ

Для оперативной коррекции КУ необходимо:

• Нажать кнопку на поле [КУ=1.499].

память	Выбран кабель	: Дежурный каб	ель		- F
ΡΦΓ				↓ 	
экран				1	
ΡΦΓ					
входы					
общий					
затухание	₽				4
выкл					
антилыжа —				1	
вкл					
уточнить					
КУ		КУ=1.499		L=5119.9	M
усреднение	импульс —	— диапазон —	усиление	— растяжка —	карта —
1	2000 нс	8371 м	0 дБ	1	выкл

Рис. 19. Вход в операцию ввода коэффициента укорочения.

• Появится экран:

память			10/			- - E
ΡΦΓ		Новое з	начение КУ		<u> </u>	
экран					<mark>1.520</mark>	
ΡΦΓ		1	2	3	CLR	
входы						
общий		4	5	6	<bs< td=""><td></td></bs<>	
_ затухание -	1					
выкл						
антилыжа		7	8	9	ок	
выкл						
уточнить ку		0		-	Esc	
10		10 - 1.92	v		L-2200	.8 м
усреднение	импул	њс диа	пазон у	силение	растяжка	карта —
1	504 н	IC 400	ОО м	0 дБ	1	выкл

Рис. 20. Ввод коэффициента укорочения.

• Введите требуемое значение коэффициента укорочения и нажмите [OK]

Измерение КУ

Для измерения коэффициента укорочения необходимо иметь отрезок кабеля известной длины. Далее:

- 1. Подключить кабель к рефлектометру
- 2. Установить маркеры на начало и конец отрезка известной длины



Рис. 21. Установка маркеров для измерения коэффициента укорочения.

3. Нажать кнопку [Уточнить КУ]

память	Выбран кабель:	Дежурный	кабель			
ΡΦΓ		ш расстоя	ние между	курсорам	и, м – 🗆 🖂	
— экран —					35187.4	
ΡΦΓ		1	2	3	CLR	
входы			-	Ŭ		
общий						
затухание	JL	4	5	6	<bs< td=""><td></td></bs<>	
выкл						
антилыжа		7	8	9	ок	
вкл						
уточнить		0		-	Esc	
КУ	ŀ	<u>{ </u>				72.4 м
усреднение	импульс	— диапазон	н ус	иление	растяж	ка карта
1	160 нс	1046 м		0 дБ	1	выкл

Рис. 22. Ввод длины участка для измерения коэффициента укорочения.

- Надо ввести известную длину отрезка кабеля и нажать [OK].
- Прочитать измеренное значение КУ
- Выключить режим, вновь нажав [Уточнить КУ].

ИЗМЕРЕНИЯ DSL

Выбор режима

Можно выставить следующие режимы:

Режим	Измерительная функция	Примечание
Спектр	Измерение спектра шума или полезного	дБм/Гц
	сигнала для SHDSL, HDSL, E1, ADSLx.	
Приемник	Одновременное снятие АЧХ и шума,	Работа с удаленным
	двухэкранный режим.	генератором.
	Стандарты: SHDSL, HDSL, E1, ADSLx.	
	Для ADSL дополнительно: побиновая	
	характеристика скоростного потенциала,	
	сигнал, отношение сигнал/шум.	

Подробно работа режимов описана ниже.

Единицы измерения

Мощность сигнала в логарифмическом масштабе измеряется в специальных единицах дБм («децибелы мощности»). Это мощность измеренного сигнала по отношению к мощности эталонного сигнала в 1 мВт:

$$P[\partial \mathcal{E}_{\mathcal{M}}] = 10 \times \lg \frac{P[\mathcal{M}\mathcal{E}_{\mathcal{M}}]}{1\mathcal{M}\mathcal{E}_{\mathcal{M}}}$$

Логарифмическая система единиц удобна для учета затухания сигнала. На сколько дБ ослаб сигнал, на столько дБм уменьшилась его мощность. Например, если сигнал ослаб в 2 раза, это означает, что его уровень уменьшился на 6 дБ, а его мощность снизилась на 6 дБм.

Однако мощность передатчика, во-первых, неравномерно распределена в рабочем диапазоне частот. Во-вторых, сигнал неравномерно затухает на разных частотах. Чтобы учесть эту неравномерность, в международной практике измерений используют единицы спектральной плотности мощности дБм/Гц: отношение мощности сигнала в узкой полосе частот к ширине полосы (тоже в логарифмическом масштабе).

После прохождения сигнала через выделенную линию широкополосного доступа, этот сигнал ослабнет в соответствии с длиной линии и коэффициентом ослабления сигнала для каждой частоты передачи. Скорость передачи будет определяться отношением ослабленного сигнала к шуму в линии на стороне приемника. Поэтому шум в линии измеряется в тех же единицах, что и сигнал: дБм/Гц. Чтобы найти отношение сигнал/шум на любой частоте, надо просто вычесть из величины сигнала в дБм/Гц величину шума в дБм/Гц. Это надо делать с учетом знака. Например, плотность мощности сигнала на частоте 800 кГц составляет -60дБм/Гц, а спектральная плотность шума на той же частоте -110дБм/Гц. Отношение сигнал/шум равно -60 – (-110) = 50 дБ (отношение, как и затухание, измеряют в дБ).

Показания разных приборов. Несколько слов о том, что некоторые приборы в своих показаниях используют другие единицы. Например, ALT 2000 измеряет плотность сигнала и шума в дБм (dBm). На самом деле ALT 2000 по умолчанию измеряет мощность сигнала или шума в узкой полосе 5 кГц. Как перейти от показаний ALT 2000 к стандартной системе единиц? Ширина полосы 5 кГц в логарифмическом масштабе равна 10*lg5000 = 37. Для того, чтобы от показаний ALT 2000 перейти к дБм/Гц, нужно отнять от них 37. Например, международные стандарты ETSI/ANSI используют маски шума для восходящего потока (upstream) на уровне -90 дБм/Гц, а для нисходящего потока (downstream) на уровне -100 дБм/Гц. В единицах прибора ALT 2000 эти маски -53 dBm и -63 dBm соответственно. То есть разница в эти самые 37 единиц.

Прибор в библиотеке масок использует международные единицы дБм/Гц, которые соответствуют маскам ALT 2000 в dBm.

<u>Назначение</u>

Измерение спектра шума или полезного сигнала.



<u>Вид экрана</u>

Рис. 23. Спектр.

Перемещая курсор стилусом, можно менять частоту и исследовать частотные характеристики. Частота и измеряемые уровни показаны в нижних информационных окнах.

В окне «формат» выберите нужную технологию: SHDSL, HDSL, E1, ADSLx.

Все характеристики будут сняты и показаны в соответствии с выбранной технологией.

<u>Назначение</u>

В этом режиме прибор принимает сигнал от генератора на дальнем конце кабеля. Это может быть генераторы Сигма, Дельта, Дельта DSL или прибор Гамма DSL, работающий в режиме генератора. Генератор работает в режиме циклического перебора частот для снятия АЧХ и с паузой для измерения шума в линии.

Поддерживаемые технологии: SHDSL, HDSL, E1, ADSL, ADSL2, ADSL2+.

В режиме «приемник» прибор автоматически синхронизируется с генератором на дальнем конце, когда тот начинает новый цикл. Для запуска синхронизации нажмите кнопку [OK]. Прибор ждет начала цикла, затем после синхронизации начинает измерения. Характеристики исследуются после завершения цикла.



<u>Вид экрана</u>

Рис. 24. Приемник. SHDSL.

Здесь показан экран для технологии SHDSL. Аналогичная картинка для HDSL, E1 (ИКМ). Экран приемника для технологий ADSL отличается дополнительными расчетными характеристиками и описан отдельно.

Прибор работает в «двухэкранном» режиме, одновременно показывая снятую АЧХ и спектр шума. Кнопками [экран 1] и [экран 2] осуществляется выбор, что показывать в экране 1 и экране 2.

Если Вы хотите увеличить картинку на весь экран, в [экран 2] выставьте «ВЫКЛ», будет работать только увеличенный экран 1.

Приемник ADSL

Подключение к линии осуществляется через разъем TDR.

Технология ADSL

Ассиметричная цифровая технология связи (ADSL) имеет ряд особенностей. Вся рабочая полоса частот разбивается на каналы – бины. Каждый бин занимает полосу в 4,3125 кГц и служит для передачи информации с использованием квадратурно-амплитудной модуляции QAM, известной по обычным модемам. Таким образом осуществляется частотное уплотнение.



Рис. 25. Бины.

Общее количество бинов составляет 256 для ADSL и ADSL2 и 512 – для ADSL2+. Бины нумеруются начиная с нуля. Бин №0 в цифровой передаче не используется и резервируется для голосовой связи. Последние бины также не используются. Остальные – распределяются в зависимости от решаемых задач. Часть отводится для передачи от абонента к станции (восходящий поток, или upstream), другая – для передачи от станции к абоненту (нисходящий поток, или downstream), часть возможно резервируется для других систем связи.

Наиболее часто используются две схемы распределения частот:

- Схема без перекрытия спектров восходящего и нисходящего потоков для работы поверх голосовой связи (Annex A)
- Схема без перекрытия спектров восходящего и нисходящего потоков для работы поверх протокола ISDN (Annex B). Этот вариант дает меньшую скорость связи и применяется для обеспечения совместной работы с системами охранной сигнализации и АВУ.

Annex A

Для наиболее распространенного варианта работы ADSLx поверх голосовой связи без перекрытия спектров восходящего и нисходящего потоков распределение бинов показано ниже.



Puc.	26.	ADSLx	annex	А.

Номер канала	Диапазон частот [кГц]	Назначение
(бина)		
0	0÷4,3125	Обычный телефон
1÷6	4,3125÷25,875	Защитный интервал для разделения
		полосы телефона от частот ADSL
7÷32	25,875÷138	Полоса для передачи данных от
		абонента к станции (upstream)
33÷255	138÷1104	Полоса для передачи данных от
(до 511 для ADSL2+)	(до 2208 для ADSL2+)	станции к абоненту (downstream)

Очень часто производители не используют бины 31 и 32 для лучшего разделения потоков вверх (к станции) и вниз (к абоненту).

Annex B

Для работы ADSLx поверх ISDN, систем охранной сигнализации или ABУ без перекрытия спектров восходящего и нисходящего потоков распределение бинов показано ниже.



Номер канала	Диапазон частот [кГц]	Назначение
<u>(оина)</u> 1 : 27	0.120	05
1-2/	0-120	Обычный телефон, сигнализация,
		АВУ и др.
28÷64	120÷276	Полоса для передачи данных от
		абонента к станции (upstream)
59÷255	254÷1104	Полоса для передачи данных от
(до 511 для ADSL2+)	(до 2208 для ADSL2+)	станции к абоненту (downstream)

Часто производители оборудования не используют бины 60÷65 для частотного разделения восходящего и нисходящего потоков.

Annex M

Приложение к стандартам ADSL2/2+, позволяющее достичь скорости восходящего потока до 3 Мбит/с за счет расширения спектра частот, занимаемых Upstream потоком данных. Распределение бинов для варианта без перекрытия спектров показано ниже.



Puc. 28. ADSLx annex M.

Номер канала (бина)	Диапазон частот [кГц]	Назначение	
0	0÷4,3125	Обычный телеф	рон
1÷6	4,3125÷25,875	Защитный инт телефона от час	ервал для разделения полосы стот ADSL
7÷32	25,875÷138,00	EU-32	
7÷36	25,875÷155,25	EU-36	
7÷40	25,875÷172,50	EU-40	
7÷44	25,875÷189,75	EU-44	Полоса для передачи данных
7÷48	25,875÷207,00	EU-48	от абонента к станции
7÷52	25,875÷224,25	EU-52	(upstream). Варианты.
7÷56	25,875÷241,50	EU-56	
7÷60	25,875÷258,75	EU-60	
7÷64	25,875÷276,00	EU-64	
58÷255	254÷2208	Полоса для по	ередачи данных от станции к
		абоненту (down	nstream)

Annex L (Reach-Extended ADSL2, ReADSL2)

Приложение к стандарту ADSL2, позволяющее увеличить максимально достижимую дальность ADSL с 6.1 км до 6.5 км. Высокие частотные спектры ADSL2 не могут быть использованы на предельных расстояниях в связи с сильным затуханием. По сравнению с классическим ADSL2 ReADSL2 позволяет увеличить расстояние покрытия при малых скоростях или увеличить скорость передачи на предельных расстояниях ADSL2. Достигается это за счет отказа от высокочастотных бинов и «задирания» мощности сигнала оставшихся.

Измеряемые параметры

В формате ADSL, ADSL2, ADSL2+ выводится ряд дополнительных специфических характеристик. Их можно вывести как в экране 1, так и в экране 2.

Экран	Измерительная функция
АЧХ	Амплитудно-частотная характеристика
Сигнал	Спектральная плотность полезного сигнала [дБм/Гц]
Сигнал, шум	Вместе с сигналом показан и шум в линии [дБм/Гц]
SNR	Отношение сигнал/шум [дБ]
Скорость	Побиновая характеристика скоростного потенциала [бит]

Полный список параметров выводимых на Экран 1 и Экран 2:



Рис. 29. Приемник. ADSL2.

Экран «АЧХ»

Как и ранее выводится измеренная амплитудно-частотная характеристика линии.

Экран «Сигнал»

Выходные сигналы ADSL-передатчиков жестко регламентированы. В соответствии с международными стандартами передатчик выдает в линию сигал со спектральной плотностью показанной на рисунках.

1. Спектральная плотность на выходе передатчика в нисходящем потоке (от станции к абоненту) для технологий ADSL и ADSL2. Вариант без перекрытия спектров нисходящего и восходящего потоков.



Рис. 30. Спектральная маска передатчика станции ADSL и ADSL2.

2. Спектральная плотность на выходе передатчика в восходящем потоке (от абонента к станции) для технологий ADSL и ADSL2. Вариант без перекрытия спектров нисходящего и восходящего потоков.



Рис. 31. Спектральная маска передатчика абонента ADSL и ADSL2.

3. Спектральная плотность на выходе передатчика в нисходящем потоке (от станции к абоненту) для технологий ADSL2+. Вариант без перекрытия спектров нисходящего и восходящего потоков.



Рис. 32. Спектральная маска передатчика станции ADSL2+.

4. Спектральная плотность на выходе передатчика в восходящем потоке (от абонента к станции) для технологий ADSL и ADSL2. Вариант без перекрытия спектров нисходящего и восходящего потоков.



Рис. 33. Спектральная маска передатчика абонента ADSL2+.

При прохождении через кабель сигналы ослабляются.

Прибор измеряет амплитудно-частотную характеристику линии (АЧХ) и рассчитывает ADSL сигналы с учетом ослабления.

В экране «Сигнал» выводится спектральная плотность ослабленного в линии ADSL сигнала.

Экран «Сигнал, шум»

В экране помимо спектральной плотности сигнала выводится значение плотности шума в дБм/Гц. Такое представление информации позволяет наглядно отобразить возникающие проблемы, приводящие к уменьшению отношения сигнал/шум (SNR). Определить за счет чего уменьшается SNR: повышенное затухание в линии или повышенный уровень шума.

Экран «SNR»

Отношение сигнал/шум (SNR) является важнейшей характеристикой канала связи. Именно от этой величины зависит качество связи. В технологии ADSL – скорость передачи данных.

Экран «Скорость»

Выводится информация о скоростном потенциале линии, рассчитанном по результату измерения значения отношения сигнал/шум SNR. Расчет производится на основе теоремы Шеннона.

Скорость [бит/секунда] в *i* бине определяется по формуле:

$$V_i = \frac{4000}{3} \times \left(SNR_i - F\right)$$

Общий скоростной потенциал находится суммированием по всем используемым бинам:

$$V_i = \frac{4000}{3} \times \sum_i \left(SNR_i - F \right)$$

Параметр помехозащищенности *F* характеризует неидеальность технологии связи и включает в себя следующие составляющие:

$$F = \Gamma + M - G$$

 $\Gamma = 9,8 \approx 10 \text{ дБ} - \text{постоянная}$, определяемая допустимым уровнем ошибок 1Е-7, принятым для ADSL.

М – запас помехоустойчивости. Обычно в модемах устанавливается не менее 6 дБ. Для учета разброса параметров различных модемов мы выбрали значение 12 дБ

 $G = 2 \, \text{дБ}$ - «кодовое усиление», связанное с алгоритмом исправления ошибок Рида-Соломона в ADSL.

Таким образом, в приборе принято значение параметра F = 20 дБ.

Если Вас не устраивает такое значение, его можно изменить через приложение «Настройки».

- Для этого необходимо открыть из главного меню приложение «Настройки».
- Выбрать раздел «Свойства приложений».
- Изменить параметр «Запас помехозащищенности».



Рис. 34. Приемник ADSL. Скорость.

В информационных окнах выведены: скоростной потенциал нисходящего (к абоненту) и восходящего (к станции) потоков; номер бина, соответствующей положению курсора; скорость передачи (биты) по данному бину. Это позволяет детально анализировать особенности скоростного потенциала линии и причины потери скорости.

При отображении побиновой скорости на экран выводится маска соответствующая той скорости которая была бы в исследуемом кабеле при нормированном уровне белого шума -110 дБм/Гц. Если измеренная скорость сильно не дотягивает до этой маски имеет смысл искать причину аномально высокого шума в кабеле.

Другие маски в приемнике ADSL отсутствуют. Это связано с тем, что технология ADSLx позволяет гибко подстраивать аппаратуру связи под свойства конкретного кабеля. Экспертной оценкой линии является ее скоростной потенциал и его соответствие длине линии нужного качества. Проверка на соответствие длине проводится в приложении «ADSL паспорт» при паспортизации или диагностики линии.

Сохранение результатов

Результаты измерения можно сохранить в памяти прибора нажав кнопку [сохранить]. В результате будет создан файл с именем показанным в верхнем поле экрана. Имя включает название приложения, дату и время создания. После переноса файла в персональный компьютер он может быть открыт программой Microsoft Excel.

Создание папки

Рефлектограммы можно хранить в отдельных папках, что позволяет упорядочить результаты измерений.

Новая папка создается нажатием кнопки [Создать папку]. После этого появится экран ввода названия папки:

отменить												F
ввод					-	92.168	3.1 .25	52				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	+
	ļ	@	#	\$	%	۸	&	*	()	:	_
	Й	Ц	у	К	Е	Н	Г	Ш	щ	3	х	Ъ
	1	Φ	Ы	В	A	П	Ρ	0	Л	Д	ж	Э
		,	Я	Ч	С	М	И	Т	ь	Б	ю	Ë
	?					<u> </u>						
удалить символ												
	per	истр		<<		ЯЗ BBC	ык ода		>>		завері вво	иить Д

Рис. 35. Ввод строк на приборе.

Выбор символа осуществляется нажатием.

После окончания набора – нажать кнопку [Завершить ввод]. Можно создавать вложенные папки.

ETHERNET

Функция служит для:

- Проверки связи с удаленными компьютерами по протоколу TCP/IP в сетях Ethernet. Пинг может быть полезен при проблемах в сетях, где оптоволокно непосредственно не доходит до абонента и связь на последнем участке осуществляется по Ethernet. Прибор посылает запрос по определенному IP адресу и фиксирует поступающие ответы.
- Проверки сигнала IPTV передаваемого через Ethernet.

Подключение к линии

Подключите прибор к Ethernet линии.



Рис. 36. Разъем Ethernet.

Проведение пинга

параметры	
ping	
IPTV	

После входа в приложение «Ethernet» появится экран:

Рис. 37. Стартовый экран Ethernet.

Перед началом проведения операции следует настроить параметры.

Ranauatou								
параметры	параметр	значение	•					
	<u>параметры ping</u>							
ping	удалённый адрес	192.168.1.252						
10771	количество пакетов	00						
IPTV	временной интервал (секунды)	1						
	размер пакета (байты)	56						
	tti	64						
	шаблон (HEX)							
	<u>параметры IPTV</u>							
	URL	udp://@@192.168.1.40:1234						
	локальный файл	обзор						
	недавние источники	udp://@@192.168.1.40:1234 -						
	количество кадров	8	•					

Рис. 38. Настройка параметров Ping.

Удаленный адрес	IP адрес удаленного компьютера					
Количество пакетов	Количество передаваемых запросов (пакетов)					
Временной интервал (секунды)	Временной интервал между посылками пакетов.					
Размер пакета (байты)	Размер пакета					
ttl	Максимальное количество IP-маршрутизаторов,					
	через которое пакет ещё будет доставляться, а не					
	считаться утерянным					
Шаблон (НЕХ)	Шаблон для заполнения пакета. Может не					
	заполняться					

Наиболее важно установить нужный «Удаленный адрес». При входе в приложение прибор устанавливает удаленный адрес точно такой же как и у самого прибора. Таким образом, если не сделать изменение прибор будет пинговать сам себя.

Для доступа к удаленному компьютеру необходимо ввести корректный адрес.

После настройки параметров можно проводить пинг. Результат будет отображен на экране:



Рис. 39. Результат Ping.

Проверка IPTV

Ranguathi			F
параметры	параметр	значение	•
pipa	временной интервал (секунды)	1	
ping	размер пакета (байты)	56	
IDTW	tti	64	
IP I V	шаблон (HEX)		
	<u>параметры IPTV</u>		
URL			
	URL	udp://@@192.168.1.40:1234	
	URL локальный файл	udp://@@192.168.1.40:1234 обзор	
	URL локальный файл недавние источники	udp://@@192.168.1.40:1234 обзор udp://@@192.168.1.40:1234 -	
	URL локальный файл недавние источники количество кадров	udp://@@192.168.1.40:1234 обзор udp://@@192.168.1.40:1234 - ∞	
	URL локальный файл недавние источники количество кадров звук	udp://@@192.168.1.40:1234 обзор udp://@@192.168.1.40:1234 - [∞] ВКЛ	
	URL локальный файл недавние источники количество кадров звук кадр/с (fps)	иdp://@@192.168.1.40:1234 обзор иdp://@@192.168.1.40:1234 - ∞ ВКЛ по умолчанию	

Перед началом проведения операции следует настроить параметры.

Рис. 40. Настройка параметров IPTV.

URL	IP адрес и порт (через двоеточие) сервера IPTV						
Локальный файл	Выбор локального файла из памяти прибора или						
	Flash накопителя для проигрывания (.avi и пр.)						
Недавние источники	Список ранее тестируемых URL.						
Количество кадров	Количество видео кадров захватываемых прибором.						
_	Можно установить от 1 до бесконечности. Есл						
	установить n кадров, то прибор их покажет и						
	остановится на последнем, показав результаты						
	теста. Рекомендуется устанавливать n=1.						
Звук	Включение и выключение теста звукового канала.						
	Если включить, то прибор покажет параметры						
	звукового кодека.						
Кадр/с (fps)	Частота вывода кадров на экран прибора						
Семейство видео кодеков	Выбор семейства видео кодеков						

После настройки параметров можно проводить проверку IPTV, нажав кнопку [IPTV].

Результат будет отображен на экране:



Рис. 41. Результат проверки IPTV.

НАСТРОЙКИ

Выбор в главном меню прибора пункта «Настройки» позволяет получить доступ к общим параметрам прибора, таким как:

• Дата/время

дата	устан	ювка	а даті	ыив	реме	ни			F
время	13/1	0/201	1					11 :06:47	
язык	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Bc		
экран						1	2		
	3	4	5	6	7	8	9	$\sim \sqrt{2}$	1
питание	10	11	12	13	14	15	16		-
свойства приложений	17	18	19	20	21	22	23	1	~
свойства сети	24	25	26	27	28	29	30	Z	
	31								
	OK-	ОК - сохранить дату; МЕНЮ - выход; F7 - следующий элемент							

Рис. 42. Установка даты и времени.

• Язык



Рис. 43. Выбор языка.

После смены языка прибор перезапустит главное меню с новыми настройками

• Экран

дата	установка параметров экрана – – – – – – – – – – – – – – – – – –
время	
язык	яркость:
	🗖 автоматическая регулировка яркости
экран	
питание	
свойства	
приложений	
свойства	
сети	
	ОК - сохранить яркость; МЕНЮ - выход; F7 - следующий элемент

Рис. 44. Настройка параметров экрана.

• Питание

дата	управление питанием
время	Г автоотключение
язык	🗹 звук
экран	Г подтверждение включения
питание	
свойства приложений	
свойства сети	
	ОК намениять аналение: МЕНЮ, выход: Е7, аделиений одененя
	ок - изменить значение, містно - выход, гл - следующий элемент

Рис. 45. Управление питанием прибора.

Свойства приложений •

Параметры определяются в соответствующих разделах данного описания.

дата	установка параметров приложений						
время	параметр	значение					
	запас помехозащищённости (дБ)	2	20				
язык	антишум MTDR	ВЫКЛ	•				
экран							
питание							
свойства приложений							
свойства сети							

Рис. 46. Изменение параметров приложений.

Свойства сети. •

дата	установка параметров сети				
время	параметр	значение			
	автоматический IP (DHCP)	выкл 🗸			
язык	IP адрес прибора	192.168.1.252			
экран	маска сети	255.255.255.0			
	основной шлюз	192.168.1.61			
	DNS1	192.168.1.34			
питание	DNS2	0.0.0.0			
свойства	МАС адрес прибора	00:31:09:78:81:7;			
приложений					
свойства сети					

Рис. 47. Настройка свойств сети.

Выход из настроек в основное меню – кнопка



ОБМЕН ДАННЫМИ

При входе в приложение «Связь с ПК» появляется экран для выбора:

USB диск: нажмите ОК, затем подсоедините кабель	F
USB диск	
Файл менеджер	
выберите интерфейс и нажмите ОК	

Рис. 48. Связь с ПК.

- Пункт «USB диск» служит для обмена информацией между прибором и компьютером.
- «Файл менеджер» работа с памятью прибора, внешним Flash накопителем, обмен информацией с удаленным FTP сервером.

Обмен данными с ПК

Выберите «USB диск» и нажмите [OK]. Затем подсоедините прибор к ПК через USB кабель. Далее прибор определится как диск на ПК. Обмен данными можно произвести через проводник Windows или подобное программное обеспечение.



Рис. 49. Разъем тіпі USB для подключения прибора к ПК.

Файл менеджер

Назначение функции:

- Удаление файлов из памяти прибора.
- Копирование файлов в папки памяти прибора.
- Создание папок.
- Переименование папок и файлов.
- Обмен файлами между памятью прибора и внешним Flash накопителем.
- Обмен файлами между памятью прибора и FTP сервером

В приложении «Связь с ПК» выберите «Файл менеджер».

USB диск: нажмите ОК, затем подсоедините кабель	F
USB диск	
Файл менеджер	
выберите интерфейс и нажмите ОК	

Рис. 50. Выбор функции «Файл менеджер».

Нажмите кнопку [ОК].

<u>Работа с внешним Flash накопителем</u>

Если подключен внешний Flash накопитель, то вид экрана будет приблизительно такой:



Рис. 51. Экран функции «Файл менеджер».

Все операции с объектами (файлами или папками) начинаются с их выбора.

файл менеджер					F
источник ' ∰ FTP		имя — П.sor — 13.sor — 13.sor — 15.sor — 2_test_stat — ab.sor — ba.sor — cablebase.c — comm_201* — d1.sor — d2.sor	ИЯ1 tion.sor tion.sor lb 1_02_02_16_15_4	6.bmp	
F1 - следующий з	лемент				
отмена	создать папку	копировать	удалить	изменить	ок

Рис. 52. Файл менеджер – выбор объектов.

Далее можно удалить объекты или скопировать их в новое место.

Для копирования необходимо нажать кнопку [копировать] и она превратится в кнопку [вставить].

файл менеджер	файл менеджер						
источник		имя			<u> </u>		
FTP FTP		🗄 🗆 🧰 СТАНЦ	ИЯ1				
🥥 прибор		- □ <mark>1.sor</mark>					
USB1		□ 13.sor					
Память		─ □ 15.sor					
Памить		l - ☑ _1_test_stat	─ 🗹 _1_test_station.sor				
		Prest_stat	tion.sor				
		□ □ ab.sor					
		– ⊠ ba.sor					
		□ □ cablebase.c	db				
			1_02_02_16	6.bmp			
			1_02_02_5_18_3	9.bmp			
F1 - следующий з	элемент						
отмена	создать папку	вставить	удалить	изменить	ок		

Рис. 53. Файл менеджер – копирование.

Далее надо выбрать место для копирования. На пример, необходимо скопировать выбранные файлы в папку «ОТ ПРИБОРА», расположенную во внешнем Flash накопителе

файл менеджер					F
источник		ЯМЯ			
FTP FTP		🖶 🗆 🍅 winlogon			
🧼 прибор		🗄 🗆 📂 work	📲 🗖 💼 work		
🖶 📂 USB1		🗄 🗆 📂 zbotkill	₽- □ 👝 zbotkiller		
🗄 📴 память		🖶 🗆 📂 OT ПРИ	БОРА		
– □ ba.sor					
- 2 test station.sor					
		1 test s	station sor		
		□ 2010 09 01 11 21 54 ref sor			
			_11_21_54.1e1.501		
		2010_09_01	_11_21_54.sor		
		- 🗆 2010_09_01	_11_40_46.sor		
□ □ 2010 09 01 12 06 54.sor					
7. :					<u>_</u>
F1 - следующий элемент					
отмена	создать папку	копировать	удалить	изменить	ок

Рис. 54. Файл менеджер – выбор объектов.

И нажать кнопку [вставить].



Рис. 55. Файл менеджер – вставка.

Работа с удаленным FTP сервером

Доступ в Интернет или локальную сеть организован прямо с измерительного прибора в точках Ethernet-подключения (мультиплексоры, IP DSLAM), и может быть осуществлен во время проведения измерений. Это дает измерителю новые возможности.

- Получение опорных рефлектограмм с FTP-сервера.
- Передача измерений на FTP-сервер и их хранение.
- Подключение к измерениям экспертной помощи.

Для реализации сервиса необходимо предварительно настроить свойства сети через приложение «Настройки»

дата	установка параметров сети				
время	параметр	значение			
язык	автоматический IP (DHCP)	выкл 🗸			
	IP адрес прибора	192.168.1.252			
экран	маска сети	255.255.255.0			
	основной шлюз	192.168.1.61			
питание	DNS1	192.168.1.34			
	DNS2	0.0.0.0			
свойства	МАС адрес прибора	00:31:09:78:81:7i			
приложений					
свойства					
сети					

Рис. 56. Настройка свойств сети.

Подсоединить прибор к сети через разъем Ethernet и войти в Файл менеджер.

файл менедж	kep				F
источник		имя			
🐖 FTP					
🧼 прибор	@ FT	© FTP соединение · □ ×			
🗄 💼 памяті	адре	; ftp:			
	ftp.sv	ptel.com		-	
	имя пользователя:				
	demoftp				
	пароль:				
	2000				
	🖂 заг	🖙 запомнить пароль			
	в	войти очистить отмена			
F1 - следующ	ий элемент				
отмена	создать папку	копировать	удалить	изменить	ок

Нажать на кнопку FTP. Появится окно выбора адреса сервера.

Рис. 57. Соединение с FTP сервером.

Ввести адрес, имя пользователя и пароль. При успешном соединении с FTP сервером можно работать как с Flash накопителем.

файл менеджер				F			
источник			имя				
🐖 FTP (ftp.s	vptel.com)		쯝 FTP (ftp.svptel.com)				
🥥 прибор			i 🖞 🖞				
🗄 💼 память	-		🗄 🟏 test				
			🗄 💆 test2	e 🦉 test2			
			🗗 💆 ОТ ПР	ИБОРА			
			240. Изм 240.so	sor 01_1550.sor r			
			•			•	
F1 - следующий элемент							
отмена	создать папку	2	копировать	удалить	изменить	ок	

Рис. 58. Содержание FTP сервера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает в себя контрольный осмотр, заключающийся в проверке:

- комплектности рефлектометра, согласно разделу «Комплект поставки»;
- отсутствия механических повреждений корпуса, передней панели, соединительных элементов.

Выявленные дефекты необходимо устранить.

Оптический разъем рефлектометра следует регулярно очищать от загрязнений. Для этого нужно сделать плотный фитиль из салфетки, предназначенной для работы с оптическими соединителями, например, Kimwipes, так, чтобы его толщина была немного меньше внутреннего диаметра втулки оптического разъема, смочить его чистым спиртом (изопропиловым или этиловым) и осторожно и аккуратно протереть разъем внутри втулки. После протирки необходимо дать высохнуть спирту внутри втулки разъема, после чего можно проводить измерения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Рефлектометр до введения в эксплуатацию следует хранить на складе при следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
- Относительная влажность до 80% при температуре 25 °C.

В хранилище не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

При сроке более одного месяца рефлектометр следует хранить без аккумуляторной батареи. Для того чтобы вынуть аккумуляторную батарею нужно отвинтить два винта на левой боковой панели рефлектометра, достать аккумулятор, и установить крышки на место.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование рефлектометра должно производиться в закрытых транспортных средствах любого вида (железнодорожным, автомобильным и речным (в трюмах) транспортом).

При транспортировании самолетом рефлектометр должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

Значения параметров климатических воздействий на рефлектометр в упакованном виде при транспортировании должны находиться в следующих пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50°С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 35°С.

Рефлектометр, который транспортировался при температуре ниже 0°С, должен быть выдержан в нормальных условиях в течение 2 часов.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценных металлов прибор не содержит.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Операции поверки

Перечень операций поверки прибора.

Наименование операций	Вид испытаний		
	Приемо-	Периодические	
	сдаточные		
Внешний осмотр и опробование	да	да	
Определение погрешности частоты следования	да	да	
калибровочных меток рефлектометра			
Определение погрешности измерения расстояния	ПО	ПО	
рефлектометром	Да	Да	

Средства поверки

Перечень средств необходимых для проведения поверки.

Наименование	контрольно-измерительной	Тип	Примецацие
аппаратуры		1 1111	примечание
Частотомер		ЧЗ-34	
Генератор		Г4-158	

Допускается применение других средств поверки, удовлетворяющих требованиям настоящей методики.

Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха
- относительная влажность воздуха
- атмосферное давление

Аккумуляторная батарея

•

84÷106 кПа; полностью заряжена.

30÷90 %;

(20±5)0C;

Средства измерений должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

Внешний осмотр и опробование

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- Комплектность должна соответствовать требованиям формуляра;
- Все надписи на приборе должны быть четкими и ясными;
- Прибор не должен иметь механических повреждений на корпусе и присоединительных клеммах.

При опробовании необходимо убедиться в работе дисплея. Для этого включают прибор и, не подключая измерительных проводов, переключатель режимов измерений устанавливают последовательно во все положения. При этом на дисплей должна выводиться буквенно-цифровая информация в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поверка Рефлектометра

- Включите прибор.
- Нажмите кнопку и удерживайте ее до появления инженерного меню:



Рис. 59. Инженерное меню.

- Стилусом выберите пункт «MTDR calibration» и нажмите [OK].
- Включите приложение «Рефлектометр».
- Через сенсорную кнопку [F] включите режим калибровки рефлектометра:

память			🎸 ОК
ΡΦΓ		↓ 	меню
— экран —			😢 справка
ΡΦΓ			•∯• полный экран
, — входы —			
общий			ждущий режим
, – затухание –	yl. I	i	выключение
выкл			
антилыжа -			
выкл			
, УТОЧНИТЬ			
KY			
	КУ=1.520		L=2019.7 M
усреднение	импульс диапазон уси.	пение ра	стяжка — карта —
1	504 нс 4000 м 0	дБ	1 ВыКЛ

Рис. 60. Включение калибровки рефлектометра.

Прибор перейдет в режим калибровочных меток.

<u>Определение погрешности частоты следования</u> калибровочных меток рефлектометра

- Соберите схему в соответствии с рисунком.
- Подключите к выходу прибора нагрузочный резистор сопротивлением 100 Ом и подайте сигнал на вход частотомера (вход частотомера 1:10):



Рис. 61. Схема проверки частоты калибровочных меток.

Частота следования калибровочных меток должна составлять 1008 ± 0,5 кГц.

Погрешность установки частоты определяют по формулам:

- абсолютная погрешность Δ_5 , Гц:

$$\Delta_5 = \mathbf{A}_{\mathsf{изм5}} - \mathbf{A}_{05} ,$$

где A_{изм5} - среднее значение из показаний частотомера, A₀₅ – частота следования калибровочных меток.

Определение погрешности измерения

<u>рефлектометром</u>



Рис. 62. Калибровочные метки.

- Установите нулевой курсор на начало фронта первой метки, измерительный курсор совместите с началом фронта второй метки (переключение курсоров кнопка [OK]). Снимите показания расстояния между курсорами.
- Установите нулевой курсор на начало фронта первой метки, измерительный курсор совместите с началом фронта третьей метки. Снимите показания расстояния между курсорами.
- Установите нулевой курсор на начало фронта первой метки, измерительный курсор совместите с началом фронта четвертой метки. Снимите показания расстояния между курсорами.
- Вычислите разности между эталонными расстояниями и измеренными.

Полученные разности не должны превышать пределов допускаемых значений погрешностей, указанных в таблице.

Выход из режима калибровочных меток – через сенсорную кнопку [F] или выключением прибора.

Поверка блока частотных измерений

Включите приложение «Измерения xDSL».

Определение погрешности измерения уровня сигнала

Соберите схему:



Рис. 63. Схема определение погрешности измерения уровня сигнала.

- Включите приложение «xDSL».
- Выберите режим «Спектр».
- Установите формат «ADSL2+».
- Установите маркер на бин №64 (частота 276,00 кГц).
- Подайте с выхода генератора Г4-158 сигнал на вход прибора частотой 276,00 кГц и уровнем 2 В. Уровень контролируйте вольтметром. Этот сигнал соответствует спектральной плотности -20 дБм/Гц (прибор имеет входное сопротивление 100 Ом и полосу в формате «ADSL2+» равную 4312,5 Гц).
- Заполните поверочную таблицу.

Определение уровня собственных шумов

- Включите приложение «xDSL».
- Выберите режим «Спектр».
- Установите формат «ADSL2+».
- Установите маркер на бин (частоту селективного измерителя) в соответствии с таблицей.
- Не подключая измерительных проводов заполните поверочную таблицу.

Обработка и оформление результатов поверки

Полученные значения абсолютной погрешности не должны превышать допускаемой абсолютной погрешности из раздела «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».

Результаты поверки оформляют нанесением клейма и оформляют свидетельство, с указанием срока следующей поверки и допускаемой погрешности.

Периодичность поверки

Поверка прибора должна производиться не реже 1 раза в 24 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 1 год с момента продажи. Гарантия на аккумулятор не распространяется. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания прибора следует обращаться по адресу:

170030 Тверь, ул. Королева 9, ООО СВЯЗЬПРИБОР тел./факс (4822) 42-54-91 www.svpribor.ru

Служба технической поддержки: support@svpribor.ru

При отправке в ремонт сопроводите, пожалуйста, прибор следующими сведениями:

- 1. Описание неисправности
- 2. Замечания или пожелания по работе прибора
- 3. Обратный адрес

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер прибора

Дата

Подпись

СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ)

прибора №_____

БЛОК РЕФЛЕКТОМЕТРА

Выставленное	Данные				
значение	По ТУ	фактически			
Определение по	трешности частоты следования калибровочных меток				
	1007,5 ÷ 1008,5 кГц				
Опред	Определение погрешности измерения расстояния				
Метки 1-2 (фронты)	98,9÷99,3 м				
Метки 1-3 (фронты)	198,1÷198,5 м				
Метки 1-4 (фронты)	297,2÷297,6 м				

БЛОК ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение погрешности измерения уровня сигнала					
Уровень генератора [B]	Показание прибора по ТУ [дБм/Гц]	Фактически			
2	-19÷-21	-21			
Измерение уровня собственных шумов (дБм/Гц) на частоте (кГц)					
N⁰	Данные				
бина	9401018	По ТУ	Фактически		
8	34,500	не более -100 дБм/Гц			
500	2156,250	не более -100 дБм/Гц			

Калибровщик

Дата